


Hand-Sender für Funk-Empfänger LED-Deckenhänger



Artikelnummer: 10478

Alternative Artikelnummer: 10478

Beschreibung: Handsender passend für LED-Deckenhänger und IGO2TSFB22/UV/FLEX

- Funksender
- Taster für RGB bzw. Rot- Grünschaltung
- Aus - Taster
- zum Betrieb mit Funk-Empfänger 1029RGBW

Hand-Sender 2839W für RGB(W)